

Murs parement plaques de plâtre

- Composer un cadre périmétrique de la surface à isoler.
- Dérouler REFLEXTHERM.
- Chevauchement des bords de 5 à 10 cm.
- Visser les doubles épaisseurs sur les fourrures.
- Recouvrir les jonctions avec la bande alu REFLEXBOND 100 mm.

